

防災行政無線戸別受信機の電池交換方法

①戸別受信機の「開く」の表記（赤い丸の箇所）を押しながら下にスライドします。



下の写真のように、「開く」を手の平で押しながらずらすと簡単に外れます。



②通常は単二電池が入っていますので交換をお願いいたします。



③カバーを元に戻します



これで電池交換は終了です！