

田村市文化センター 舞台音響設備一覧表

音響調整卓 サウンドクラフト MH3
 残響時間 空席時 1.6秒 満席時 1.3秒
 空席時 1.8秒 満席時 1.5秒(音響反射板使用時)

常設

名 称	仕 様	数量	備 考
音 響 調 整 卓	モ/24ch 8ST 4UTL 8MTX 8GRP 12AUX	1台	
入 力 パ ッ チ 架	XLR	1式	
電 力 増 幅 器	アムクロン MA-2402	3台	
	〃 MA-1202	3台	
	〃 MA-602	3台	
	HYFAX PR-4023FET	4台	
	HYFAX PR-2023FET	3台	
	HYFAX PR-601	2台	
プロセニアムスピーカ	EV TL606DX×2	1組	低音用A
	EV TL606AX×2		低音用B
	90°ホーン/トライアングル JBL2380/2450H×1		下向き
	90°ホーン/トライアングル JBL2370A/2426J×2		壁向き
	60°ホーン/トライアングル JBL2385A/2450H×1		中向き
	40°ホーン/トライアングル JBL2386/2450J×2		2・3階向き
サ イ ド ス ピ ー カ	JBL SR4732X×1	2組	1F向き
	JBL SR4735X×1		2F向き
	JBL SR4715X-1×1		サブウーファー
固定はね返りスピーカ	EV S200	2台	上・下各1
ステージフロントスピーカ	EV PRO-8A	6台	
プ ロ セ ッ サ ー 等	YAMAHA Q2031A×1 dbx2031×1 JBL DSC260A×1 dbx215×1 YAMAHA SPX2000×1 YAMAHA DME32×1 YAMAHA SPX990×1 他	一式	
カ セ ッ ト デ ッ キ	TEAC 122MK II、TEAC 112MK II	2台	
C D プ レ ー ヤ ー	TEAC CD-401	1台	
M D デ ッ キ	TASCAM MD-350、TASCAM MD-801RMK II	2台	
エアモニターマイク装置	EV RE10 ×2	1組	
液晶プロジェクター	Panasonic HD-D5500、DVDレコーダー-他	一式	

移動機器

名 称	仕 様	数量	備 考
移動用音響調整卓	SPIRIT LIVE 8/3	1台	
ステージスピーカ	EV TL606DX+HP940+HP640 ネットワーク付	2組	
はね返りスピーカ	EV Sx300(スタンド付)	4台	
フットモニタースピーカ	EV FM-1202ER×2、FMX-1202×2	4台	

名 称	仕 様	数量	備 考
カセット・CDラック	TEAC 122MK II、TEAC CD-401	1台	
3点吊りマイク装置	手動式	1組	
ワイヤレスマイクロホン (同時使用6台まで)	SHURE UC2-58JB(ハンド)	6本	
	SHURE UC1-JB+WL183(ピンマイク)	6台	
マイク ロ ホ ン	サンケン CMS-2	1本	3点吊り用
	サンケン MT-4	1本	カゲマイク
	ソニー C-38B	2本	
	シュアー SM58-LC	10本	
	シュアー SM57-LC	10本	
	シュアー SM58S	1本	
	オーディオテクニカ ES915/H	3本	ゲースネック
マイク スタ ンド	高砂 MF-18TM	7本	中スタ
	高砂 MF-22T	7本	大スタ
	高砂 MF-34T	8本	小スタ
	高砂 MF-10	6本	卓上 フレキ
	高砂 MS-28	2本	卓上
	K&M ST210	7本	ブーム
	K&M ST259	3本	小ブーム
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN TYPE 85	4台	
マルチコンセントボックス	カナレ 16J12F12 ^ハ ラボックス	4台	16ch
	マルチケーブル 1m	2本	
	マルチケーブル 10m	3本	
ヘッドホン	AKG K240DF	4個	
インターカム装置	Clear-Com	一式	
音響用延長・変換コード	各種	一式	

